

מגבלות גרסאות ה-DEMO

מגבלות כלליות

- מנגנון העדכונים האוטומטיים איננו מתפקד.
- לא מציג תוכן דו"ח מעבר ל-60 שורות ראשונות (ממלא שדות במילה "Demo").

מגבלות בגרסת ה-DEMO של התוכנה REGEV

- לא מדפיס את תוכן העורך.
- לא מדפיס את טבלאות התוצאות של התאום (חלון Adjustment Report Tables).
- מדפיס עד 500 דו"חות ויוצא מהתוכנה בהתקלות במגבלה.
- לא שומר קובץ פנקס שדה (FB).
- יוצא מהתוכנה מבלי להזהיר אודות אי שמירת קובץ פנקס שדה.
- לא מייצא לקובץ בפורמט REGEV DOS.
- לא מייצא לקובץ בפורמט טקסט (כולל פורמט 5x10).
- לא מייצא לפורמט SRV של מפי".
- לא מייצא לקובץ בפורמט Land XML.
- לא מייצא לקובץ בפורמט Topcon XML.
- לא מייצא לקובץ בפורמט CSV.
- לא מייצא לתוכנת AutoCAD באמצעות מנגנון OLE.
- לא מייצא לתוכנת Excel באמצעות מנגנון OLE.

מגבלות בגרסת ה-DEMO של התוכנה GEO

- לא מתבצעת שמירת קובץ GEO.
- לא מתבצעת שמירת נקודות לקובץ פנקס שדה (FB).
- לא מתבצעת שמירת נקודות לקובץ בפורמט REGEV DOS.
- לא מתבצעת שמירת נקודות לקובץ בפורמט טקסט.
- לא מפעיל את MAP כחלון גרפי של GEO.
- ב-50% מן הפעמים בהן נפתח חלון עריכת פקודה מקדים לכך מופע של חלון About.
- לא מריץ את ADJUSTGEO מתוך GEO.
- לא מייצא את ה-Script.
- לא מדפיס את ה-Script.
- לא מדפיס את הדו"ח.
- לא מדפיס את תוכן חלון התוצאות.
- לא מייצא את תוכן חלון התוצאות לקובץ טקסט.
- לא מייצא את טבלאות סדר הפעולות לתוכנה MAP.
- לא מייבא נקודות וחלקות מן התוכנה MAP.
- לא מייצא לפורמט SRV של מפי".
- לא מייבא מפורמט SRV של מפי".

- לא מייצא לפורמט חני"ת של מפ"י.
- לא מייבא מפורמט חני"ת של מפ"י.
- לא מייבא מקובץ בפורמט של GEO DOS.
- לא מייצא לתוכנת AutoCAD באמצעות מנגנון OLE.
- לא מייבא חלקות מקובץ בפורמט CSV.

מגבלות בגרסת ה-DEMO של התוכנה MAP

- לא מייצא נקודות לקובץ בפורמט REGEV DOS.
- לא מייצא נקודות לקובץ פנקס שדה (FB).
- לא שומר קבצי מפה של MAP DOS.
- לא שומר קבצי MAP.
- לא שומר קבצי פרוייקט PRJ (גם לא מחלון ^Layer).
- לא שומר קבצי פרוייקט CMP.
- לא מבצע שמירה אוטומטית (Auto Save) בתגובה למקש חם Ctrl+F10.
- לא מייצא נקודות וחלקות אל התוכנה GEO.
- לא מדפיס שרטוטים למדפסת ולפלוטר (^Plot, G plot).
- לא מייצא לקובץ DXF.
- לא מייצא לתוכנת AutoCAD באמצעות מנגנון OLE.
- לא מייבא מפת צלעון שנוצרה בתאום קשיח של התוכנה REGEV.
- לא מייצא חלקות לקובץ בפורמט GEO DOS.
- לא מייצא חלקות לקובץ דו"ח בפורמט טקסט (פקודה lot Report בתפריט Geo).
- לא מייצא קבצי Reg + Dis.
- לא מבצע חישוב טופולוגיה.

מגבלות בגרסת ה-DEMO של המודול CONTOUR

- עד 250 נקודות גובה. מגביל אף את חישוב החתכים וחישוב הכמויות.
- לא מייצא קבצי Reg + Dis כחלק מפלט תהליך חישוב קווי גובה.
- לא כולל את תפריט Idan (DOS).

מגבלות בגרסת ה-DEMO של המודול QUANTITY

- כל מודל קלט מוגבל ל-250 נקודות גובה.

מגבלות בגרסת ה-DEMO של התוכנה ADJUSTGEO

- אין גרסת DEMO לתוכנה ADJUSTGEO.